

薄層舗装用

ハ ク ソ ウ
薄 層



- 長期保存が可能です。
(開封後1~2年使用可能)
- 施工直後から交通開放できます。
(養生不要)

アスファルトモルタル(最大骨材2.5mm)
袋詰6kg×3

付属品 アスファルトスプレー1本・微粉1袋



①施工前



④敷き均し(金ゴテ)



②タックコート施工(アスファルトスプレー)



⑤転圧(車輪)



③薄層充填



⑥施工後

「薄層」は、硬質アスファルトに適度の粘弾性をもたせるように改質したものを結合材として使用していますので、十分な強度と耐久性を持った舗装材です。施工するまではサラサラの粉粒状態ですが、ある程度の圧力を加えて転圧すると、結合材が互いに融着して強固な塊になります。

施工方法

1 施工路面を十分に清掃して下さい。

2 出来るだけ薄くタックコートして下さい。厚く塗ると「薄層」が飛散します。

タックコートにはアスファルト乳剤かアスファルトスプレーを用いて下さい。

3 「薄層」は袋のまま揉んで、ゆるめてからお使い下さい。

4 敷き均しにはレーキか左官コテで均して下さい。

1層の厚さは15mm以下に施工して下さい。
それ以上はYKアスコンを下層に敷いて下さい。

5 転圧は車のタイヤで2~3回踏むか、足でていねいに踏んで下さい。踏んだ分だけ固くなります。

ビブロプレート等転圧機材も使用できますが、振動により材料が踊り、飛散する場合があります。

6 凸凹のあるところは、再度「薄層」で修正すると表面が美しく仕上がります。

7 石粉を散布して交通解放して下さい。